

T8530 - ENTRY VISION
ISTRUZIONI UTENTE



INDICE

MENU MASTER	4
Data e ora	4
Time Lock	5
Settimana standard: "Aggiungi"	5
Settimana standard: "Verifica e Cancella"	6
Festività: "Aggiungi"	7
Festività: "Verifica e Cancella"	7
Cambio codice Master	8
TIME LOCK IMMEDIATO	8



MENU MASTER

Il menu Master permette l'accesso alle seguenti funzioni:

- Programmazione data e ora.
- Programmazione Time Lock (settimana standard e festività).
- Cambio codice Master.

Per accedere al menu Master premere il tasto  (non é possibile accedere al menu durante il conteggio del time delay).

Il display visualizza il seguente messaggio:

Inserire il
Codice Master


Digitare il codice MASTER a 8 cifre (default 1-2-3-4-5-6-7-8).

Dopo aver digitato 4 codici errati consecutivi, la serratura rimane bloccata per 4 minuti (penalità). Il display visualizza il seguente messaggio:

Penalità

Durante la penalità, il buzzer emette un segnale acustico ogni 10 secondi e non é possibile effettuare alcuna operazione.

Una volta effettuato l'accesso al menu MASTER, se nessuna operazione viene eseguita nei 30 secondi successivi, il sistema si spegne automaticamente.

Per scorrere il menu premere il tasto .


Per selezionare una funzione premere il tasto .

Data e ora

Utilizzare questa funzione per verificare o modificare data e ora.

Una volta selezionata questa funzione il display visualizza data e ora correnti:

24/06/08 MAR
08 : 52 : 00


Per modificare data e ora, inserire i nuovi valori utilizzando la tastiera e premere il tasto  per confermare.

Per uscire dalla funzione senza confermare i valori premere il tasto .

Il sistema effettua il controllo dei valori inseriti: nel caso in cui i dati non fossero corretti, il display visualizza un messaggio di errore ed i valori inseriti non vengono accettati. Il display visualizza automaticamente data e ora precedentemente impostati.
Il cambio dell'ora solare-legale è automatico per 20 anni.

Time Lock

Utilizzare questa funzione per gestire le funzioni di Time Lock settimanale e festività. Possono essere programmate fino a 4 fasce giornaliere e 15 festività annuali.

Per scorrere il menu premere il tasto .

Per selezionare una funzione premere il tasto .

Se nessuna operazione viene eseguita nei 30 secondi successivi all'accesso al menu, il sistema si spegne automaticamente.

- Se il time lock è attivo non è possibile effettuare alcuna modifica. L'unica operazione consentita è l'accesso al menu MASTER per la verifica di data e ora.

TL Attivo!!!

- Se i valori impostati rendono attivo il time lock in fase di uscita dal menu, il display visualizza il seguente messaggio:


Attivazione TL
Confermare?

Per confermare premere il tasto .

Premere il tasto  per uscire dalla programmazione senza confermare i valori inseriti.



Settimana standard: "Aggiungi"

Una volta selezionata questa funzione il display visualizza il seguente messaggio (il sistema propone automaticamente il giorno corrente):






Inserire la prima fascia oraria del giorno corrente.

Per memorizzare i dati premere il tasto ;

il display propone la stessa programmazione per il giorno successivo, premere il tasto  per memorizzare i dati oppure premere il tasto  per passare al giorno successivo senza confermare gli stessi valori.

Una volta completata la programmazione settimanale, il display visualizza il seguente messaggio:




- Premere il tasto  per confermare i valori inseriti. **La programmazione effettuata viene salvata solo uscendo manualmente dal menu Master (se l'apparecchiatura si spegne autonomamente prima di uscire dal menu i dati inseriti non verranno memorizzati).**
- Per programmare ulteriori fasce, premere il tasto  : inserire le nuove fasce come sopra indicato (sono a disposizione 4 differenti fasce giornaliere) .

Il sistema effettua il controllo dei dati inseriti: in caso di dati non corretti, il display visualizza un messaggio di errore e i valori inseriti non vengono accettati.

NB: le fasce di Time Lock non possono sovrapporsi tra loro. In caso di sovrapposizione il sistema memorizza solo l'ultima fascia inserita.

Settimana standard: "Verifica e Cancella"



Una volta selezionata questa funzione il display visualizza le fasce orarie programmate in ordine cronologico a partire dal giorno corrente:



- Per scorrere il menu premere il tasto  finché il display visualizza il messaggio "Fine lista".

- Per cancellare una fascia premere il tasto . Il display visualizza il messaggio:

Cancellare?

Premere il tasto  per confermare la cancellazione della fascia oraria. Premere il tasto  per uscire dalla funzione senza cancellare la fascia oraria.



Una volta completata la verifica/modifica, il display visualizza il seguente messaggio:

Uscire dal menu
Master x salvare



- Se sono state eseguite delle modifiche, queste saranno salvate solo uscendo manualmente dal menu Master. Se l'apparecchiatura si spegne autonomamente prima di uscire dal menu i dati inseriti non verranno memorizzati.

Festività: "Aggiungi"

Una volta selezionata questa funzione il display visualizza il seguente messaggio:

 GG / MM hh : mm
 GG / MM hh : mm

Inserire data e ora di inizio e fine della festività.

- Premere il tasto  per confermare i valori inseriti.
- Premere il tasto  per uscire dalla programmazione senza confermare i valori inseriti.


Il sistema effettua il controllo dei dati inseriti: in caso di dati non corretti, il display visualizza un messaggio di errore e i valori inseriti non vengono accettati.



N.B.:

- Le festività programmate si ripetono annualmente.
- Sono a disposizione 15 festività. Ogni festività non può eccedere 14 giorni di durata.
- Le festività non possono sovrapporsi tra loro. In caso di sovrapposizione il sistema memorizza solo l'ultima festività inserita.

Festività: "Verifica e Cancella"

Una volta selezionata questa funzione il display visualizza gli eventi speciali in ordine cronologico:

 GG / MM hh : mm
 GG / MM hh : mm

- Per scorrere il menu premere il tasto  finché il display visualizza il messaggio "Fine lista".
- Per cancellare una fascia premere il tasto . Il display visualizza:

Cancellare?

Premere il tasto  per confermare la cancellazione dell'evento.

Una volta completata la verifica, il display visualizza il seguente messaggio:

Uscire dal menu
Master x salvare

Se sono state eseguite delle modifiche, queste saranno salvate solo uscendo manualmente dal menu Master. Se l'apparecchiatura si spegne autonomamente prima di uscire dal menu i dati inseriti non verranno memorizzati.

Cambio codice Master

Utilizzare questa funzione per cambiare il codice Master.

Il display visualizza il seguente messaggio:

Inserire il
Nuovo Codice

Digitare la nuova combinazione MASTER di 8 cifre.

Il display visualizza il seguente messaggio:

Confermare il
Nuovo Codice

Confermare il nuovo codice.

Se il nuovo codice non viene accettato, l'unità emette un segnale acustico prolungato e la procedura deve essere ripetuta.



TIME LOCK IMMEDIATO

Questa funzione permette l'attivazione del time lock immediato e del time lock temporaneo ad ogni utente della serratura.

Per accedere alla funzione, premere il tasto  e successivamente il tasto  (non é possibile accedere alla funzione durante il conteggio del time delay).

Una volta effettuato l'accesso alla funzione, se nessuna operazione viene effettuata nei 30 secondi successivi, il sistema si spegne automaticamente.

Il display visualizza il seguente messaggio:

 TL Immediato
 LUN 23/06 08 : 00

Nota:

Time lock immediato (la settimana standard deve essere programmata): permette di bloccare immediatamente la serratura. Non è possibile effettuare l'apertura fino alla successiva fascia di apertura programmata. Una volta selezionata la funzione di time lock immediato, il display visualizza la prima fascia di apertura disponibile. Se la prima fascia di apertura disponibile si verifica durante una festività programmata, il display visualizza il termine della festività come prima fascia di apertura disponibile.

Se nessun periodo della settimana standard è stato programmato o se l'utente inserisce una data di apertura differente da quella proposta, il display visualizza il seguente messaggio:

 TL Temporaneo
 GG/MM hh : mm

Nota:

Time lock temporaneo: permette di bloccare immediatamente la serratura. Non è possibile aprire la serratura fino alla data e ora programmate tramite la tastiera (massimo 14 giorni consecutivi).

- Premere il tasto  per confermare l'operazione.

- Premere il tasto  per uscire dalla funzione.

Il sistema effettua il controllo dei dati inseriti: in caso di dati non corretti, il display visualizza un messaggio di errore e i valori inseriti non vengono accettati.

Per confermare le fasce del time lock immediato o temporaneo, inserire una combinazione valida. Il display visualizza il seguente messaggio:

Inserire Codice
per Attivare TL

Se il codice inserito non è corretto, il buzzer emette un segnale acustico prolungato e l'unità esce immediatamente dalla funzione.

